# Estimación del Caudal de un Río mediante Dilución con Sal

Ejemplo de Aplicación con Conductividad Eléctrica

#### 1. Introducción

El método de dilución con trazador salino es una técnica común para estimar el caudal (Q) de ríos o canales. Se basa en la inyección de una masa conocida de sal (NaCl) y en la medición del incremento de la conductividad eléctrica (EC) en un punto aguas abajo.

### 2. Datos del experimento

• Masa de sal inyectada:  $M = 400 \,\mathrm{g}$ 

 $\bullet$  Conductividad de fondo:  $EC_{\rm fondo}=250\,\mu{\rm S\,cm^{-1}}$ 

 $\blacksquare$  Conductividad máxima observada:  $EC_{\rm max}=1350\,\mu{\rm S\,cm^{-1}}$ 

■ Frecuencia de muestreo: cada 30 segundos

■ Duración total: 180 segundos

#### 3. Conversión de conductividad a concentración

Se calcula la concentración C(t) en g/L para cada tiempo t:

$$C(t) = \frac{EC(t) - EC_{\text{fondo}}}{2000}$$

### 4. Datos de campo y concentraciones

t (s)	$EC(t) \; (\mu S/cm)$	C(t) (g/L)
0	250	0
30	900	0.325
60	1350	0.55
90	700	0.225
120	450	0.10
150	300	0.025
180	250	0

## 5. Cálculo del área bajo la curva C(t)

Usamos la regla del trapecio:

$$\int_0^{180} C(t)dt \approx \sum_{i=1}^{n-1} \frac{C_i + C_{i+1}}{2} \cdot \Delta t$$

$$\text{Área} \approx \left(\frac{0 + 0.325}{2} + \frac{0.325 + 0.55}{2} + \dots + \frac{0.025 + 0}{2}\right) \cdot 30$$

$$\text{Área} \approx 1.225 \cdot 30 = 36.75 \text{ g·s/L}$$

### 6. Cálculo del caudal Q

$$Q = \frac{M}{\int C(t) dt} = \frac{400}{36,75} = 10,88 \,\mathrm{L\,s^{-1}}$$

#### 7. Resultado final

El caudal estimado en la sección del río analizada es:

$$Q \approx 10.9 \, \mathrm{L/s}$$

## 8. Gráfica de la curva de concentración

